MODE d'emploi de l'ampèremètre

1. FIL Noir → "COM"
2. FIL Rouge → 10 A
3. SELECTEUR Rotatif → 10 A (en rouge)
4. ENLEVER l'un des fils de votre circuit et le remplacer par l'ampèremètre et ses fils (ainsi, l'appareil est branché en série).
5. LE COURANT doit rentrer par la borne 10 A de l'appareil.
6. ALLUMER le générateur.
7. Si la mesure est inférieure à 2 A :
   a. FERMER le générateur
   b. FIL Rouge → mA
   c. SELECTEUR Rotatif → 2000 mA = 2 A
8. Si la mesure est inférieure à 200 mA :
   a. FERMER le générateur
   b. SELECTEUR Rotatif → 200 mA
9. Si la mesure est inférieure à 20 mA :
   a. FERMER le générateur
   b. SELECTEUR Rotatif → 20 mA